

ENR 4.3 INDICATIFS CODES DES POINTS SIGNIFICATIFS

<i>Indicatif codé</i>	<i>Coordonnées</i>	<i>Route ATS ou autre route</i>
1	2	3
ABL0D	31 14 22 N 002 28 54 E	UG864, AUA604, UN 854
AGREB	31 52 58 N 000 34 42 W	A/UA29, UM 986
AMIRA	34 48 00 N 006 59 02 E	A/UA605, UM605, J/UJ13
ANIEB	32 58 33 N 001 30 00 E	A/UA604
ARIAM point d'entrée/sortie RVSM	33 53 22 N 001 37 37 W	UL102, UM999
ARZEW	36 02 02 N 000 12 32 W	A44
ATAFA	26 00 00 N 007 04 18 E	R/UR978
ATCHA	29 42 44 N 004 15 37 E	B/UB730, A/UA615, UM999
BABOR	36 29 04 N 005 00 00 E	A/UA31
BAGBO point d'entrée/sortie RVSM	30 19 02 N 005 39 11 W	UM629
BAHRI	36 17 43 N 000 04 09 E	A/UA34
BARKA	30 03 40.03 N 008 07 53.99 E	G/UG362, A/UA605, UM2
BEREK	33 36 29 N 005 00 00 E	J/UJ4
BERIA	33 01 54 N 003 52 12 E	J/UJ65, B/UB726, UM 989
BERTI	24 57 22 N 007 11 05 E	B/UB727, R/UR978
BESBA	33 00 00 N 000 25 52 E	A/UA29, UM 986
BISSA	31 30 43 N 005 00 00 E	J/UJ24
BOKAL	29 29 38.47 N 007 44 56.03 E	G/UG362, J/UJ24
BOUGA	37 09 59 N 003 24 34 E	R018°/30 NM ALR
BOURI	37 59 21 N 005 00 00 E	G/UG26, UM 986
BRENA point d'entrée/sortie RVSM	26 07 00 N 006 37 00 W	A/UA29, UG864, UM 986, UN 854
BREZI	33 00 00 N 001 07 21 E	UM608
BUYAH point d'entrée/sortie RVSM	38 06 47 N 003 09 05 E	A/UA27, UN855
CARBO point d'entrée/sortie RVSM	36 15 08 N 001 29 42 W	UA44
CELBA	37 06 54 N 002 53 03 E	R328°/30 NM ALR, G/UG30, UN856
CHAMI	27 14 01 N 004 10 12 W	UM629, UG864, UN 854
CHIGA	35 40 00 N 001 54 58 E	UM 986
CHLAL	35 40 00 N 004 03 49 E	B/UB726, UM 989
CIRTA point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 007 02 00 E	A/UA605, UM605
CITER	33 07 39 N 004 23 29 E	J/UJ65, G/UG859, UN 854
DAHRA	36 21 55 N 001 30 00 E	A/UA411
DAFRI point d'entrée/sortie RVSM	34 29 57 N 008 05 14 E	V/UV18
DAYAT	33 52 18 N 005 00 00 E	G/UG859, UN 854
DIMAO point d'entrée/sortie RVSM	36 24 18 N 008 22 00 E	W/UW254
DOLIS point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 005 22 29 E	B734, UN736 .
EREBO point d'entrée/sortie RVSM	20 07 00 N 006 36 00 E	A/UA604
ERKEL point d'entrée/sortie RVSM	20 58 00 N 007 42 00 E	R/UR978
ESNAM	36 06 58 N 001 30 00 E	UL 102
FAROS	35 30 20 N 000 18 26 E	A/UA604, J/UJ3
FIRAN	31 28 44 N 006 32 24 E	R122°/24 NM HME
GABEL	29 49 25.86 N 007 58 16.49 E	G/UG362, J/UJ25
GAFLA	29 15 43 N 005 00 00 E	B/UB730 , UM999
GARBA	31 22 00 N 005 11 53 E	J/UJ 24, J/UJ 26
GOBET	33 16 37 N 005 00 00 E	UG864
GOLIB	33 00 00 N 000 56 47 E	G/UG26
GOMRI	35 38 59 N 000 13 20 E	R089°/43NM ORA
HAMRA point d'entrée/sortie RVSM	36 52 16 N 000 01 25 W	A/UA34
HILIL	35 38 17 N 000 19 08 E	R090°/48 NM ORA
HIMAD	31 31 29 N 006 07 41 E	R184°/10 NM HME
HINAN	26 00 00 N 008 02 25 E	B/UB727
HJILA	35 40 00 N 003 57 56 E	J/UJ66
HOGAR	26 00 00 N 006 16 24 E	G/UG855
IKTAV point d'entrée/sortie RVSM	22 38 00 N 010 30 00 E	B/UB730
INAMA point d'entrée/sortie RVSM	19 08 00 N 004 10 00 E	G/UG855
IPOBA point d'entrée/sortie RVSM	22 28 00 N 001 03 00 W	A/UA614, UM614
JOKKA	29 15 00 N 001 20 47 E	UM608
KAHIL	34 05 53 N 004 01 33 E	B/UB726, J/UJ4, UM 989
KAMER point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 006 05 18 E	R/UR978, UV 508
KAWKA point d'entrée/sortie RVSM	37 59 00 N 008 19 00 E	G/UG14
KEBRI	31 17 55 N 005 00 00 E	J/UJ26
KIRLA	37 01 23 N 001 30 00 E	A/UA31
KRIMA	33 46 00 N 007 33 00 E	V/UV71

<i>Indicatif codé</i>	<i>Coordonnées</i>	<i>Route ATS ou autre route</i>
1	2	3
KSOUR	28 30 00 N 002 38 13 E	B/UB726, G/UG859, UM 989
LABRO point d'entrée/sortie RVSM	37 16 29 N 001 07 26 E	A/UA6, A/UA31
LIGUM point d'entrée/sortie RVSM	35 50 00 N 002 00 00 W	UB738
LIMON	37 04 16 N 003 53 58 E	G/UG26, J/UJ7, UM 986
LOUHA	32 50 45 N 002 50 40 E	J/UJ 64, J/UJ 24
LUXUR point d'entrée/sortie RVSM	38 12 48 N 003 25 19 E	UM 134
MAHDI	34 22 55 N 005 00 00 E	J/UJ 36
MALAH	31 26 03 N 005 46 56 E	R230° / 24 NM HME
MELOG	23 30 32 N 007 20 20 E	R/UR 978, J/UJ 60
MERAT	28 01 29 N 004 29 42 W	UM629,A/UA29, UM 986
MEZAB	31 34 49 N 001 30 00 E	UM 999
MOGIL point d'entrée/sortie RVSM	38 07 55 N 003 12 07 E	B/UB 31
MOKAT point d'entrée/sortie RVSM	20 56 00 N 001 10 00 E	G/UG 859, UM 989
MORJA point d'entrée/sortie RVSM	36 50 00 N 008 40 00 E	A/UA 411
MOUET point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 007 19 52 E	R/UR 34
MOUNA	30 21 20 N 001 30 00 E	UG 864, UN 854
NADJI	34 48 00 N 006 42 05 E	R/UR 978, J/UJ 12
NAGAH	28 05 38 N 008 35 27 E	A/UA 605, UM 605, J/UJ 41,UM999
NIFEL	30 01 54 N 003 44 02 E	UM 114, B/UB 730, UM999
ORSUP point d'entrée/sortie RVSM	34 50 55 N 001 50 26 W	A/UA 411
OTARO point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 004 41 06 E	A/UA 24, UM 989
OUCIF	27 45 28 N 005 00 00 E	J/UJ 41
OUREL	26 00 00 N 008 17 59 E	B/UB 730
PAGRE	37 42 36 N 005 00 00 E	UM 134
PECES point de sortie RVSM	38 28 49 N 003 56 59 E	B/UB 16
RADJA	34 48 00 N 007 08 08 E	UG 864
RAHIL	28 30 00 N 001 28 45 E	G/UG 852
RAMAD	21 43 52 N 003 34 10 E	UM 114, B/UB 727
REQIN point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 006 15 00 E	G/UG 26, UM 986
RIAME	29 51 49 N 001 30 00 E	R/UR 990
RIKIF	30 19 06 N 005 00 00 E	J/UJ 8
RIMEL	31 45 33 N 007 43 40 E	A/UA 605, R/UR 985, UM 605
ROANE	33 56 13 N 005 55 13 E	UV 508, UG 864
ROFER	23 28 26 N 001 40 29 E	UM 608, G/UG 859, UM 989
RTILA	26 00 00 N 009 32 54 E	J/UJ 53
SABRO	26 07 06 N 003 42 57 W	UM629,UM725
SADAF point d'entrée/sortie RVSM	37 48 13 N 002 19 44 E	A/UA 29, G/UG 30, UN 856
SAKNA	33 30 21 N 001 30 00 E	J/UJ 24
SALMA point d'entrée/sortie RVSM	39 00 00 N 006 43 00 E	G/UG 6, UN 854
SAMRA	30 28 18.09 N 008 24 36.65 E	G/UG362, R/UR985
SARAN	37 08 39 N 003 28 47 E	R°025 / 30NM ALR
SBITA point d'entrée/sortie RVSM	25 05 39 N 005 00 04 W	UM 725
SEFRA	33 00 01 N 000 24 42 W	UM999
SIHAR	28 30 00 N 003 30 44 E	A/UA 604, UM 114, J/UJ 8
SIRIN	29 15 00 N 005 00 12 W	UM629
TABAL	29 15 00 N 003 06 59 W	A/UA 29, UM 986
TAGRO	36 12 08 N 005 00 00E	J/UJ9
TAJEN	36 23 00 N 005 51 09E	UV 508, A/UA 31
TARAT	26 00 00 N 009 04 10 E	A/UA 605, UM 605
TARIK	36 24 18 N 001 08 16 W	A 44
TERAS point d'entrée/sortie RVSM	20 44 19 N 001 49 28 E	B/UB727, UM608
TIDOU	26 00 00 N 007 42 28 E	UM 998
TIFOU	28 30 00 N 004 28 27 E	A/UA 615
TILMA	26 59 39 N 008 50 36 E	B/UB 727, A/UA 605, UM605
TIHET	26 00 00 N 008 52 47 E	J/UJ 61
TOBUK point d'entrée/sortie RVSM	21 56 04 N 009 17 58 E	UM 998
TOLGA	34 48 00 N 006 39 08 E	UM998

<i>Indicatif codé</i>	<i>Coordonnées</i>	<i>Route ATS ou autre route</i>
1	2	3
USRUT point d'entrée/sortie RVSM	23 40 00 N 002 44 00 W	B/UB 735, UM 735
ZAWAT point d'entrée/sortie RVSM	19 00 09 N 003 32 51E	UM 114
ZENAD	34 48 00 N 007 37 50 E	J/UJ 30
ZIBAN	34 46 33 N 005 00 00 E	R/UR 985