

GEN 3.3 SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

1. Service compétent

La Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie (DACM) est l'autorité chargée de la réglementation algérienne de la circulation aérienne générale.

Adresse Postale :

Ministère des Transports
Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie
01, Chemin Ibn Badiss El Mouiz (ex Poirsson) EL Biar- Alger- Algérie
Tél. : 00 213 21 92 98 85 – 89
Fax : 00 213 21 92 98 94
TELEX: 66129 - 66063 et 66137
RSFTA : DAALYAYA
Adresse télégraphique commerciale : MINTRAS-Alger

L'Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA) est chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne, en coordination avec les autorités concernées et les institutions intéressées.

Adresse Postale :

Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA)
1, Avenue de l'Indépendance- BP 383 -Alger- Algérie
Tél. : 00 213 21 66 41 61
TELEX: 65070
RSFTA : DAALYVYD
Adresse télégraphique commerciale DIR ENNA – Alger

2. Zone pour laquelle les services sont fournis

Les services de la circulation aérienne sont assurés pour l'ensemble du territoire algérien sur un certain nombre d'aérodromes et dans l'espace aérien formant la FIR ALGER.

3. Type de services

Sauf sur certains aérodromes de contrôle militaire pouvant recevoir sous conditions des aéronefs civils, les services de contrôle d'aérodrome, de contrôle d'approche, d'alerte et d'information de vol sont assurés par l'ENNA.

Les services de contrôle d'aérodrome et d'approche sont généralement assurés dans les limites des espaces aériens contrôlés associés aux aérodromes.

Dans l'espace aérien correspondant à sa zone de responsabilité, l'ENNA assure en outre les services suivants :

- Le service de contrôle régional dans les espaces aériens désignés.
- Le service d'information de vol ou le service consultatif en dehors de l'espace aérien contrôlé.
- Le service d'alerte au bénéfice des aéronefs ayant déposé un plan de vol.
- Le service automatique d'information de région terminale (ATIS) à l'aérodrome d'Alger/Houari-Boumediene : Les émissions des messages ATIS sont destinées à la fois aux aéronefs à l'arrivée et au départ.
- Le service de contrôle radar dans les secteurs : Secteur Centre, Secteur Nord Est, et Secteur Nord Ouest ainsi que la région de contrôle terminale **TMA Alger**.
- Le service de contrôle des mouvements à la surface (SMGCS) au niveau de l'aérodrome D'Alger/Houari Boumediene.

En général, la réglementation et les procédures de la circulation aérienne en vigueur sont conformes aux normes, pratiques recommandées et procédures de l'OACI.

4. Coordination entre l'exploitant et les services ATS

La coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne se fait conformément aux dispositions de l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chapitre II : paragraphe 2.15) ainsi que le document DOC 4444/ATM.

5. Altitude minimale de vol

Ailleurs qu'au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à haute densité ou de rassemblement de personnes en plein air, les aéronefs ne voleront pas à une hauteur inférieure à 150 mètres (500 Ft) au-dessus du sol, de l'eau ou des obstacles.

En dehors des besoins du décollage ou de l'atterrissage et sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, les aéronefs voleront à une hauteur d'au moins 450 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 08 Kilomètres (5 Milles).

6. Liste d'adresses des organes ATS

Nom de l'organe	Adresse postale	NR de Téléphone	NR de Télécopie	Adresse RSFTA
1	2	3	4	5
ALGER ACC	Direction d'Exploitation de la Navigation Aérienne Centre de Contrôle Régional Route de cherarba- BP 70D- -Dar El Beida- Alger	Chef ACC: 00213 21 67 21 30 Chef de quart de la salle d'exploitation 00213 21 66 96 14- 00213 23 90 76 10 00213 23 97 85 49 THURAYA ACC: 008821636691816	00213 21 67 21 30	DAAAZQZR
ADRAR TWR	Aéroport d'ADRAR/ <i>Touat-Cheikh Sidi Med Belkebir</i> BP 15-Adrar	(049) 96 35 04 (049) 96 93 19	(049) 88 14 56 (049) 96 93 19	DAUAYDYD
ALGER APP/TWR	Aéroport d'ALGER/ <i>Houari Boumediene</i> -ALGER	(021) 50 95 27 (021) 50 91 81 (021) 50 91 79	(021) 50 91 79	DAAGDYD
ANNABA APP/TWR	Aéroport d'ANNABA/ <i>Rabah Bitat</i> BP296-ANNABA	(038) 52 02 28 (038) 52 01 08 (038) 52 01 59	(038) 52 01 59	DABBYDYD
BATNA TWR	Aéroport de BATNA/ <i>Mostepha Ben Boulaid</i> -BATNA	(033) 87 00 54 (033) 87 00 67 (033) 87 00 68	(033) 87 01 52	DABTYDYD
BEJAIA TWR	Aéroport de BEJAIA/ <i>Soummam- Abane Ramdane</i> -BEJAIA	(034) 22 11 29 (034) 22 11 28	(034) 22 11 31	DAAEYDYD
BECHAR TWR	Aéroport de BECHAR/ <i>Boudghene Ben Ali Lotfi</i> -BP 69-BECHAR	(049) 80 35 10 (049) 80 35 09	(049) 80 35 09	DAORYDYD
BORDJ MOKHTAR TWR	Aéroport de BORDJ MOKHTAR- BORDJ MOKHTAR	(049) 98 91 10 (049) 98 95 02	(049) 98 95 02	DATMYDYD
BOUSAADA TWR	Aéroport de BOUSAADA- BP278- BOUSAADA	(035) 51 01 08 (035) 53 13 61	(035) 53 13 61	DAADYDYD
BISKRA TWR	Aéroport de BISKRA/ <i>Mohamed Khider</i> -BP 27- star Melouk-BISKRA	(033) 74 09 72 (033) 73 14 32	(033) 73 14 32	DAUBYDYD
CHLEF TWR	Aéroport de CHLEF- CHLEF	(027) 72 80 37 (027) 72 80 32	(027) 72 80 32	DAOIYDYD
CONSTANTINE APP/TWR	Aéroport de CONSTANTINE/ <i>Mohamed Boudiaf</i> CONSTANTINE	(031) 81 01 33 (031) 81 01 25	(031) 81 01 25	DABCYDYD
DJANET TWR	Aéroport de DJANET/ <i>Tiska</i> - BP29- DJANET	(029) 47 61 67 (029) 47 55 36	(029) 47 67 09	DAAJYDYD
EL GOLEA TWR	Aéroport de EL GOLEA-BP30- EL GOLEA	(029) 81 69 63 (029) 81 68 28	(029) 81 68 28	DAUEYDYD
EL OUED TWR	Aéroport de EL OUED/ <i>Guemar</i> - BP110 -EL OUED	(032) 20 13 96 (032) 20 13 41	(032) 20 13 41	DAUOYDYD
EL BAYADH TWR	Aéroport d'EL BAYADH BP 209 RP -EL BAYADH	(049) 71 52 83 (049) 71 52 80	(049) 71 18 17	DAOYYDYD
GHARDAIA TWR	Aéroport de GHARDAIA/ <i>Noumérat- Moufdi Zakaria</i> -BP123-GHARDAIA	(029) 87 01 14 (029) 87 01 07	(029) 87 01 07	DAUGYDYD
GHRISS TWR	Aéroport de GHRISS BP12-GHRISS	(045) 81 95 61 (045) 81 91 92	(045) 81 91 92	DAOVYDYD

Nom de l'organe	Adresse postale	NR de Téléphone	NR de télécopie	Adresse RSFTA
1	2	3	4	5
HASSI MESSAOUD APP/TWR	Aéroport de HASSI MESSAOUD/ <i>Oued Irara-Krim Belkacem</i> -BP 130- H.MESSAOUD	(029) 73 04 54 (029) 73 04 25 (029) 73 05 04	(029) 73 01 89	DAUHYDYD
ILLIZI TWR	Aéroport de ILLIZI/ <i>Takhamalt</i> - BP39-ILLIZI	(029) 42 23 60 (029) 42 16 66	(029) 42 10 15	DAAPYDYD
IN GUEZZAM TWR	Aéroport de IN GUEZZAM- IN GUEZZAM	(029) 35 43 86 (029) 35 43 81	(029) 35 43 81	DATGYDYD
IN SALAH TWR	Aéroport de IN SALAH-BP23- IN SALAH	(029) 36 61 02 (029) 36 61 03	(029) 36 61 01	DAUIYDYD
JIJEL TWR	Aéroport de JIJEL/ <i>Ferhat Abbas</i> BP37-JIJEL	(030) 47 84 84 (034) 44 64 60	(034) 44 62 59	DAAVYDYD
ORAN APP/TWR	Aéroport d'ORAN/ <i>Ahmed Benbella</i> - BP13-ORAN	(041) 59 10 20 (041) 59 11 24 (041) 59 10 67	(041) 59 10 73	DAOODYDYD
OUARGLA TWR	Aéroport d'Ouargla/ <i>Ain Beida</i> BP11-OUARGLA	(029) 72 50 58 (029) 72 50 92	(029) 72 50 92	DAUUYDYD
SETIF TWR	Aéroport de SETIF/ <i>8 mai 45-</i> BP 219-SETIF	(036) 54 31 30 (036) 54 31 35	(036) 54 31 75	DAASYDYD
TEBESSA TWR	Aéroport de TEBESSA/ <i>Cheikh Larbi Tebessi</i> - BP78- TEBESSA	(037) 48 43 94 (037) 48 43 94	(037) 48 43 98	DABSYDYD
TIARET TWR	Aéroport de TIARET/ <i>Abdelhafid Boussouf Bou Chekif</i> - BP12- TIARET	(046) 44 03 71 (046) 44 03 70	(046) 44 05 50	DAOBYDYD
TAMANRASSET TWR	Aéroport de TAMANRASSET <i>/Aguenar-Hadj Bey Akhamok</i> - BP38-TAMANRASSET	(029) 33 01 27 (029) 33 01 35	(029) 33 01 35	DAATYDYD
TIMIMOUN TWR	Aéroport de TIMIMOUN- BP440 -TIMIMOUN	(049) 90 24 64 (049) 90 02 17	(049) 90 02 17	DAUTYDYD
TLEMCEN TWR	Aéroport de TLEMCEN/ <i>Zenata- Messali El Hadj</i> - TLEMCEN	(043) 24 62 83 (043) 24 62 45	(043) 24 61 17	DAONYDYD
TINDOUF TWR	Aéroport de TINDOUF BP72- TINDOUF	(049) 92 31 28 (049) 92 31 43	(049) 92 31 43	DAOFYDYD
TOUGGOURT TWR	Aéroport de TOUGGOURT/ <i>Sidi Mahdi</i> -BP47-TOUGGOURT	(029) 69 31 48 (029) 69 31 45	(029) 69 31 45	DAUKYDYD
IN AMENAS TWR	Aéroport de ZARZAITINE/ <i>In Aménas</i> - BP 51-ZARZAITINE	(029) 43 84 14 (029) 43 90 44	(029) 43 83 02	DAUZYDYD

PAGE LAISSEE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT