


CARTE DES DEPARTS
NORMALISEES AUX
INSTRUMENTS (SID) - OACI -

ALTITUDE DE TRANSITION 1050M

APP. 120.0
TWR. 118.1 - 119.7(s)

HASSI MESSAOUD / Oued Irara - Krim Belkacem



TMA HASSI MESSAOUD
PROCEDURES DES DEPARTS NORMALISEES
AUX INSTRUMENTS - OACI - (SID)
RWY 18 / 36

CODE	POINT SORTIE	CHEMINEMENTS
SID 1 RWY 36 RWY 18	TGU	Après décollage, intercepter et suivre radiale 357° HME vers TGU. Après décollage virage à droite et maintenir 2000FT QNH jusqu'au croisement du RDL 229° HME, puis intercepter et suivre RDL 357° HME vers TGU.
SID 2 RWY 36 RWY 18	ELO	Après décollage, intercepter et suivre radiale 015° HME vers ELO. Après décollage, virage à gauche et maintenir 2000FT QNH jusqu'au croisement du RDL 121° HME, puis intercepter et suivre RDL 015° HME vers ELO.
SID 3 RWY 36 RWY 18	IMN	Après décollage, virage à droite pour intercepter et suivre RDL 121° HME jusqu'à FIRAN, puis suivre route magnétique 202° pour rejoindre et suivre RDL 138° HME vers IMN. Après décollage, virage à gauche et maintenir 2000FT QNH jusqu'à intercepter et suivre RDL 121° HME jusqu'à FIRAN, puis suivre route magnétique 202° pour rejoindre et suivre radiale 138° HME vers IMN.
SID 4 RWY 36 RWY 18	NSL	Après décollage, monter dans l'axe jusqu'à 2000 Ft QNH puis virage à gauche pour intercepter et suivre RDL 229° HME jusqu'à MALAH, puis suivre RM 174° pour rejoindre et suivre RDL 215° HME vers NSL. Après décollage, virage à droite et maintenir 2000FT QNH, jusqu'à intercepter et suivre RDL 229° HME jusqu'à MALAH, puis suivre RM 174° pour rejoindre et suivre RDL 215° HME vers NSL.
SID 5 RWY 36 RWY 18	MNA	Après décollage, monter dans l'axe jusqu'à 2000 Ft QNH puis virage à gauche pour intercepter et suivre RDL 247° HME vers MNA Après décollage, virage à droite, et maintenir 2000FT QNH jusqu'à croisement du RDL 229° HME puis intercepter et suivre RDL 247° HME vers MNA